

Fitness náramok SmartBand M6



Požadované platformy

- Android 4.2 a vyššie, iOS 8.0 a viac, Bluetooth BT4.0 +

Príprava pred použitím

Pred prvým použitím sa uistite že náramok je plne nabitý. Ak sa náramok nechce zapnúť, je to preto, že nie je nabitý.

Stiahnutie aplikácie pre podporu mobilného telefónu

Aplikáciu stiahnete pod názvom „HryFine“, po prípade „FitPro“, to platí ako pre iOS tak pre Android.

Synchronizácia s mobilným telefónom

- Stlačte a podržte touch tlačidlo na náramku kým sa nezapne, predtým sa však uistite že máte na svojom smartphone zapnutú funkciu bluetooth.
- Otvorte aplikáciu vo svojom telefóne – kliknite na tlačidlo na úvodnej strane, alebo choďte do nastavenia bluetooth a náramok vyhľadajte manuálne pod názvom MAC String.

- Po nájdení náramku vybehne na ňom výzva pre začatie párovania- potvrdíte ho podržaním tlačidla a hodinky sa začnú synchronizovať.

Používanie náramku

- Po úspešnom spárovaní sa čas a dátum automaticky synchronizuje. Náramok taktiež po krátkom nosení rozpozna dáta ako sú tep, kroky, spánok a podobne. Berte do úvahy že tieto dáta sú orientačné a nedajú sa porovnávať ani použiť ako náhrada medicínskych zariadení.
- Dlhšie stlačenie tlačidla na náramku zmenia vizuálny štýl, krátke stlačenie stavia obrazovku a dlhý stlačením a podržaním vypnete náramok.

Zoznam funkcií

- ÚVODNÁ STRANA - zobrazuje čas, dátum, stav batérie a ďalšie informácie.
- KROKY – ráta počet krokov za deň, vynulujú sa vždy o polnoci. História krokov sa dá pozrieť v aplikácii telefónu.
- VZDIALENOSŤ – pomocou počtu denných krokov ráta približnú prejdenú vzdialenosť. Taktiež sa resetuje každý deň o polnoci.
- KALÓRIE – ráta približné spálené kalórie v závislosti od prejdených krokov.
- MERANIE SRDCOVÉHO TĚPU – Ak je zapnutá táto funkcia tak, je automaticky meraný tep. Po ukončení merania si viete meranie pozrieť v aplikácii telefónu.
- MERANIE TLAKU KRVI – Ak je zapnutá táto funkcia, tak je meraný krvný tlak. Po ukončení merania si viete pozrieť dáta v aplikácii telefónu.
- MERANIE OKYSLIČENIA KRVI - Ak je zapnutá táto funkcia, tak je merané okysličenie krvi. Po ukončení merania si viete pozrieť dáta v aplikácii telefónu.
- HĽADANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU – Ak je spárovaný telefón v dosahu bluetooth, podržaním tlačidla pri tejto funkcii začne telefón zvonieť / vibrovať.
- INFORMAČNÝ LIST – zobrazí upozornenia z mobilného telefónu pomocou aplikácie. Dlhším podržaním sa zobrazí obsah posunutej správy.
- MAC ADRESA – zobrazí Mac adresu náramku.

- RESET TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ – resetuje zariadenie a obnoví všetky základné nastavenia náramku.
- VYPNUTIE – Po stlačení tlačidla sa preruší rozhranie a vypne zariadenie. Pre zapnutie stlačte a podržte touch tlačidlo.